

Recomendaciones para la instalación del Mosaico de Pasta

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL MOSAICO DE PASTA

1. EL “FIRME” O BASE DONDE SE VA A COLOCAR EL MOSAICO, SE DEBERÁ COLAR CON 4 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO MENOS. NO ES CONVENIENTE INSTALAR LOS MOSAICOS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE COLAR EL “FIRME” YA QUE SE PUEDEN MANCHAR UN POCO.

2. RECOMENDAMOS QUE EN CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN SE COLOQUE DE ÚLTIMO EL MOSAICO. SI SE PONE DE PRIMERO, LO PUEDEN MANCHAR POSTERIORMENTE LOS CARPINTEROS, PLOMEROS, ELECTRICISTAS, PINTORES, LOS MISMOS ALBAÑILES ETC.

3. EL MOSAICO SE DEBE REMOJAR EN AGUA LIMPIA DURANTE 15 Ó 20 MINUTOS ANTES DE COLOCARLO. LA RAZÓN ES SATURAR DE AGUA EL MOSAICO PARA QUE ÉSTE NO LE “ROBE” HUMEDAD AL MORTERO AL MOMENTO DE INSTALARLO (NO MÁS TIEMPO, POR FAVOR). DE OTRA MANERA SE PUEDE AFLOJAR POSTERIORMENTE. ÉSTE MORTERO SE PUEDE PREPARAR CON CEMENTO GRIS, CAL, AGREGADOS Y AGUA.

NOTA IMPORTANTE: UNA VEZ REMOJADOS LOS MOSAICOS ES CONVENIENTE PONERLOS CARA CON CARA PARADOS EN TANTO SE INSTALAN. SI SE DEJARAN ALGÚN TIEMPO EN CONTACTO LA CARA CON EL FONDO YA MOJADOS SE PUEDE MANCHAR LA VISTA DEL MOSAICO.

4. EL MOSAICO ES UN PRODUCTO ARTESANAL Y PUEDE TENER LIGERAS VARIACIONES EN EL GROSOR, POR LO QUE SE RECOMIENDA TENER CUIDADO AL COLOCARLO, PARA QUE QUEDE PERFECTAMENTE NIVELADA LA SUPERFICIE. ATENCIÓN: EL MOSAICO NO SE DESBASTA. SOLO SE PULE Y BRILLA. NORMALMENTE SE DEBE DEJAR UN MARGEN DE 4.5 A 5.0 CM. APROXIMADAMENTE DEL NIVEL DEL “FIRME” O BASE AL NIVEL FINAL DE LA VISTA DEL MOSAICO CONSIDERANDO EL GROSOR DE ÉSTE MÁS EL GROSOR DE LA MEZCLA.

5. LA SEPARACIÓN ENTRE MOSAICO Y MOSAICO DEBE SER DE 1 A 2MM (APROXIMADAMENTE EL GRUESO DE LA CUCHARA DE ALBAÑIL). NOTA: EL MOSAICO NO ES UN PISO RECTIFICADO. YA COLOCADO EL MOSAICO SE DEBE BARRER Y LAVAR TODO EL PISO ANTES DE SELLAR CON EL DERRETIDO. EL “DERRETIDO” PARA SELLAR LAS JUNTAS SE DEBE PREPARAR CON AGUA Y CEMENTO BLANCO LO SUFICIENTEMENTE “AGUADO” PARA QUE ÉSTE PENETRE Y RELLENE TODOS LOS INTERSTICIOS. PROCURE UTILIZAR UN CEMENTO BLANCO DE LENTO FRAGUADO. v.g.r MARCA FORTALEZA

6. DESPUÉS DE SELLAR LAS JUNTAS CON EL DERRETIDO, SE DEBE LIMPIAR DE INMEDIATO LAS SUPERFICIE O VISTA DEL MOSAICO. MUY IMPORTANTE QUE NO QUEDE RASTRO DEL MATERIAL EN LA SUPERFICIE.

7. DESPUÉS DEL PASO 5 SE DEBE DEJAR SECAR TODO EL MOSAICO DE 2 A 4 SEMANAS DEPENDIENDO DE VARIOS FACTORES (ZONA GEOGRÁFICA, ÉPOCA DEL AÑO, VENTILACIÓN, PLANTA BAJA O ALTA ETC.) DURANTE ESTE TIEMPO, SE DEBE RESTRINGIR EL PASO DE LA GENTE SOBRE EL MOSAICO PARA EVITAR MANCHARLO ANTES DEL PULIDO.

8. YA SECO EL MOSAICO SE PROCEDE A PULIRLO Y BRILLARLO.

NOTA: LOS MOSAICOS SE SURTEN SIN PULIDO NI BRILLADO, YA QUE ESTE PROCESO SE REALIZA NORMALMENTE DESPUÉS DE INSTALADO EL MOSAICO. CUANDO SE COLOCA EN LA PARED O EN UNA MESA O MESETA SE PUEDE SELLAR CON ALGÚN SELLADOR MATE O BRILLOSO SEGÚN SE PREFIERA. LO TRADICIONAL ES PULIR Y BRILLAR LOS MOSAICOS CUANDO SE COLOCAN EN EL PISO. **OJO:** EL MOSAICO SE DEBE BRILLAR O SELLAR, PERO NO AMBAS COSAS.